

Gør-det-selv guide

Montering af loftslister

1. Klargøring og opmåling

Start med at lave en opmåling af listernes længde.



2. Tilskæring

Listerne skal skæres i smig (45 gr.) i hjørnesamlinger og i samlinger langs vægstykket. Det er vigtigt at snitene vender rigtigt.

- Skæring med rundsav eller geringsav. Se billede.
- Hvis man saver med fukssvans benyttes en skærekasse for, at lave en nøjagtig tilskæring. Se billede.





3. Montering— på træ og gips

Monteres loftslisterne på træ- eller gipslofte kan listernes monteres med søm (dykkere) eller sømpistol.

a. Sømpistol:

Brug søm med længden ca. 50 mm. Sømmene sømmes i med en afstand på 30-35 cm og placeres midt på listen. Inden du går i gang, er det vigtigt at indstille slagstyrken på sømpistol. Brug evt. et overskydende stykke som prøve. Se billede.

b. Søm (dykkere):

Brug runde dykkere med længden ca. 50 mm. Dykkerne sømmes i med en afstand på 30-35 cm og pladeres midt på listen. Dykkerne forsænkes 1-2 mm ind i listen.



4. Finish

a. Efter montering kan man evt. lukke alle sømhuller med spartelmasse. Efter tørring slibes hullerne, der spartles på ny og til slut skal der slibes.

b. Ligeledes kan samlinger og revner mellem lister og væg/loft med akryl-fugemasse fuges. Overskydende fugemasse aftørres med en fugtig finger.

Arbejdet afsluttes med påføring af et sidste lag maling. Se billede.

