

# DESIGNERREOL I BLANDET TRÆ

Den asymmetriske reol i massivt træ får liv og karakter i mødet mellem de forskellige træsorter, og de stærke vandrette og lodrette linjer holder opstillingen sammen og giver ro. Her har vi valgt en varm rød nyatoh, en let grålig eg og fyrretræ malet i en flot grøn farve. Andre muligheder er røget eg, ask, valnød og teak – måske sammen med en rest træ, der alligevel bare står i skuret og fylder op.

[ Af Dorthe Kidmose Mølby Foto Scandiwood. Alle materialer er fra Silvan ]



#### Du skal bruge

- Sav
- Boremaskine
- Væterpas
- Blyant
- Pensel

#### Materialer

- 3 stk. Scandiwood hylder (18 x 200 x 2000 mm) i nyatoh, eg og fyr – evt. kombineret med, hvad du måtte have af rester i skuret
- Grøn maling
- 7 vinkelbeslag, skruer og rawlplugs

### SÅDAN GØR DU

- 1** | Vælg træsorter og maling efter, hvilket udtryk du ønsker. Skær pladerne ud i dine ønskede mål, og mal fyrretræshylden med grøn maling på begge sider og alle kanter.
- 2** | Montering af nederste hyld: Skru 2 vinkelbeslag cirka 5 centimeter fra hver ende af hylden, og marker, hvor den lodrette hylde skal placeres. Bor to forsænkede huller i den nederste hyld, der hvor den lodrette hylde senere skal monteres. Placer den nederste hylde i væter, og marker med blyant, hvor der skal bores til vinkelbeslagene. Bor hullerne i væggen, sæt rawlplugs i, og hæng hylden op.
- 3** | Klargør de øvrige hylder (med ned-sænkede skruehuller og montering af vinkelbeslag). Saml de 2 grønne hylder og de 2 øverste umalede hylder med skruer, så du har 2 sektioner, men vent med at sætte dem op.
- 4** | Montér den midterste sektion (de grønne hylder): Placer den grønne sektion oven på den nederste hylde, sæt i væter, og marker med blyant på væggen, hvor der skal bores ud til vinkelbeslag. Bor ud, sæt rawlplugs i hullerne, og skru sektionen op. Montér den øverste sektion på samme måde.
- 5** | Skær til sidst ud til bogkassen, skru den sammen, og montér den på væggen.

